

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Advertencias de seguridad



¡Peligro!

La inobservancia puede ser causa de lesiones por descarga eléctrica con peligro para la vida.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimiento, si están bajo vigilancia o después de que hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse lejos, a menos que estén supervisados continuamente.
- Niños de 3 y menos de 8 años de edad sólo podrán encender/apagar el aparato, siempre que haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento previsto y que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y entiendan los riesgos involucrados. Niños de 3 y menos de 8 años de edad no deben conectar, regular ni limpiar el aparato o realizar el mantenimiento del usuario. **PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe prestarse particular atención cuando niños y personas vulnerables estén presentes.**
- No utilice este aparato en las proximidades inmediatas de duchas, bañeras,

lavabos, piscinas, etc.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o el centro de servicio técnico o por una persona calificada, a fin de evitar cualquier riesgo.
- **ATENCIÓN:** con el fin de evitar cualquier peligro causado por un reinicio accidental del sistema de seguridad, este aparato no debe ser alimentado a través de un temporizador externo.



¡Importante!


El incumplimiento de la advertencia podría causar lesiones o daños en el aparato.

- El aparato no debe estar colocado inmediatamente por debajo de un toma-corriente fijo.
- El uso de un alargador no se recomienda, ya que puede producirse un sobrecalentamiento del cable alargador durante la operación del calefactor.



¡¡Peligro de quemaduras!!

La falta de observancia de las advertencias podría ser causa de quemaduras o escaldaduras.

- **ADVERTENCIA:** Con el fin de evitar el sobrecalentamiento, nunca y  bajo ninguna circunstancia, cubra los aparatos durante la operación, ya que esto podría provocar un sobrecalentamiento peligroso.



Por favor tenga en cuenta:

Este símbolo indica recomendaciones e información importante para el usuario.

- Nunca utilice el calefactor para secar la ropa.
- Nunca coloque el cable de alimentación en la parte superior del calefactor mientras esté caliente.
- Le recomendamos que no coloque el calefactor bajo corriente de aire, ya que fuertes corrientes de aire pueden afectar negativamente a la eficiencia operativa del equipo.
- Utilice el calefactor sólo en posición vertical.
- El calefactor debe colocarse al menos a 30cm de los muebles u otros objetos.

- La primera vez que se utiliza el aparato, opérelolo por al menos 15 minutos con el termostato al máximo, para eliminar el olor a "nuevo". Puede desprenderse un poco de humo, debido a las sustancias protectoras aplicadas al elemento de calentamiento, antes de su transporte, .
- Coloque el aparato de manera que el enchufe y el toma sean accesibles fácilmente, incluso después de la instalación.
- No utilice el aparato en ambientes de menos de 4m2 de superficie.
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que se apagará en caso de sobrecalentamiento accidental. Para reiniciar, por favor póngase en contacto con la Experiencia del Cliente, consulte la garantía incluida.

CE El aparato cumple las siguientes directivas CE:

- Directiva de Baja Tensión y sus sucesivas enmiendas.
- Directiva CEE sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y sucesivas modificaciones;

Desechar el aparato



No elimine el aparato con los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro de recogida selectiva oficial.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un producto De'Longhi.

Por favor, tómese unos minutos para leer las instrucciones.

Esto evitará todos los riesgos y daños al aparato.

DESCRIPCIÓN

(Ver Fig. en la p. 3).

- A** Termostato
- B** Interruptores
- C** Temporizador (solamente en algunos modelos)
- D** Soporte para el cable
- E** Rueda

USO

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el radiador a la red, compruebe que la tensión de su suministro eléctrico corresponde al valor de V indicado en el aparato y que el tomacorriente y la línea de alimentación estén dimensionados adecuadamente.
- CONECTE EL RADIADOR SÓLO A TOMAS EFICAZMENTE CONECTADOS A TIERRA.
- Este aparato cumple con la Directiva, relativa a la compatibilidad electromagnética.

Montaje de los pies

Retire los pies y las ruedas del embalaje de poliestireno. Inserte el perno en U roscado como se muestra en las figuras 1, 2 y 3 y use tuercas mariposa para fijar los pies hasta la parte inferior del radiador, entre los dos últimos elementos, luego coloque las ruedas a los ejes en los pies y empuje firmemente hasta que haga clic hacia su posición (Fig. 4-5). Tire de cada rueda para comprobar que esté bien montada. En algunos modelos, las ruedas ya están montadas en los pies.

Modelos con sistema "Rueda fácil"

Ponga el radiador al revés sobre una alfombra o una superficie blanda, con el fin de evitar daños en el acabado de la pintura. Desplegar plenamente las ruedas girándolas hacia afuera (Fig. 6). Coloque el radiador nuevamente en su posición vertical.



¡Importante!

Cuando esté en uso, el radiador debe siempre mantenerse vertical (ruedas abajo, controles arriba). ¡Cualquier otra posición puede ser peligrosa!

INSTRUCCIONES DE USO

Encendido

Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj hacia el máximo(6). Encienda los interruptores. Las luces de los interruptores permanecen encendidas hasta que la temperatura ambiente alcanza la temperatura seleccionada, entonces, se apagan. Cuando el ambiente alcanza la temperatura deseada, gire lentamente la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un clic y las luces se apaguen.

El aparato se encenderá y apagará automáticamente para mantener la temperatura requerida.

- Botón en la posición «**MIN**» potencia mínima (luz indicadora encendida);
- botón en la posición «**MED**» = potencia intermedia (luz indicadora encendida);
- ambos botones en posición «**MIN**» «**MED**» = potencia máxima (luces indicadoras encendidas)

Usando el termostato

El termostato funciona sobre la base de la temperatura ambiente y no de la temperatura del radiador. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj la perilla del termostato hacia los números más bajos, para reducir la temperatura; gire en sentido de las agujas del reloj hacia los números más altos, para elevar la temperatura. Para apagar el aparato por completo, gire el termostato al mínimo ***** y desconecte de la red eléctrica.

Protección antihielo

Con el termostato en la posición ❄️ y los interruptores pulsados, el aparato mantiene la habitación a una temperatura de aproximadamente 5°C, evitando la congelación con un mínimo consumo de energía.

CÓMO UTILIZAR EL TEMPORIZADOR

Para programar la calefacción, proceda de la siguiente manera (Fig.7):

- Mira la hora en tu reloj de pared o pulsera. Si son las 10 p.m., gire el disco del temporizador numerado en sentido de las agujas del reloj hasta que el número 22 (10 p.m.) en el disco coincida con el puntero ▲ (3) en el temporizador. Establezca los periodos de tiempo en que desea que el aparato funcione empujando los dientes (1) hacia adentro.

Cada diente (1) corresponde a un período de 15 minutos. Esto dejará sectores visibles que corresponden a los periodos de funcionamiento (2). Cuando se establece, el radiador funciona automáticamente cada día durante las horas programadas (importante: el radiador debe estar siempre conectado al toma).

- Para cambiar la programación, mover los dientes a la posición inicial y establezca los nuevos períodos de funcionamiento.
- Para apagar el aparato por completo, así como presiona los interruptores a la posición 0, también debe desenchufarlo del tomacorriente para evitar el funcionamiento continuo del temporizador.

IMPORTANTE: NO GIRE LA PERILLA DEL RELOJ EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ .

El temporizador es como un reloj eléctrico, y sólo funciona cuando se conecta a una fuente de alimentación. Cuando está desenchufado, el temporizador se detiene y deben ser posteriormente re-iniciado.

Omitir temporizador (sólo en algunos modelos)

Si desea anular los ajustes del temporizador, pulse el interruptor del temporizador a la posición I (Fig. 8) manual (para anular el temporizador). Para volver al funcionamiento temporizado presione el interruptor de nuevo a la posición media ⌚ (Fig.8).

NOTA: si el interruptor automático está en la posición 0 (Fig. 8), el calefactor está apagado y no funcionará.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier operación en el radiador, desconecte de la red eléctrica y espere a que se enfríe.

El radiador eléctrico de aceite no requiere mantenimiento especial. Es suficiente para eliminar el polvo un paño suave y seco. Nunca use polvos abrasivos o disolventes. De ser necesario, quitar concentraciones de suciedad con una aspiradora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación Véase etiqueta de clasificación
Potencia absorbida "

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona | Asegúrese de que esté enchufado y que el tomacorriente funcione. Compruebe si hay alguna obstrucción. La temperatura puede estar demasiado baja. | Enchufe al tomacorriente. Elimine la obstrucción y deje que el aparato se enfríe. Si el aparato no funciona, por favor póngase en contacto con Experiencia del Cliente. Ajuste la temperatura a una posición más alta. |