

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

### Veiligheidswaarschuwingen



#### **Gevaar!**

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van badkuipen, wasbakken, douches, wastafels of zwembaden.
- Indien u ervoor kiest het apparaat aan de wand te bevestigen, zorg er dan voor dat de schakelaar of de andere bedieningen niet bereikbaar zijn voor de personen in het bad of de douche.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, laat deze dan vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde vakman om risico's te vermijden.



#### **Let op!**

De niet-naleving van de waarschuwingen kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot

8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits het in de gewoonlijke operationele positie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker plaatsen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. **OPGELET:** Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed indien kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.

- **OPGELET:** sluit dit apparaat niet aan op een externe timer om schade veroorzaakt door een ongewenste reset van het veiligheidssysteem te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waar personen verblijven die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



#### **Gevaar voor brandwonden!**

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.

- **LET OP!** om oververhitting te voorkomen het apparaat nooit, om welke reden dan ook, tijdens de werking bedekken, aangezien dit zou leiden tot een gevaarlijke oververhitting. 
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden aangezien het tijdens het gebruik van het apparaat oververhit kan raken.



#### **N.B.:**

Dit symbool verwijst naar voor de gebruiker belangrijke

aanbevelingen en informatie.

- Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.
- De voedingskabel nooit op het warme apparaat laten rusten.
- Voor een beter rendement van het apparaat moet het uit de eventuele tocht worden geplaatst.
- Het apparaat mag alleen rechtop gebruikt worden.
- Het apparaat moet op een minimumafstand van 80cm vanaf gordijnen en andere voor warmte gevoelige voorwerpen geplaatst worden.
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat geur afgeven; wij raden aan het apparaat gedurende minstens 15 minuten met de thermostaat in de maximale stand te gebruiken en vervolgens de ruimte goed te luchten. Als gevolg van het op de weerstand aangebrachte beschermende product kan het apparaat eventueel rook afgeven.
- Het apparaat niet op tapijten of hoogpolige vloerbedekking plaatsen om de verstopping van de onder het apparaat gelegen luchtaanzuigrooster te voorkomen.
- Het afvoerrooster warme lucht of het onder het apparaat gelegen aanzuigrooster niet afsluiten.
- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker en het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Dit apparaat niet gebruiken in ruimtes met een oppervlak van minder dan 4 m<sup>2</sup>.
- Een kantelbeveiliging onderbreekt de werking wanneer het apparaat kantelt of dusdanig verkeerd geplaatst is dat de veiligheid niet gewaarborgd is. Het apparaat hervat de functionering zodra het weer verticaal wordt geplaatst.
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die het apparaat in het geval van een onvoorziene oververhitting uitschakelt. Om het apparaat in geval van oververhitting te resetten, de stekker een aantal minuten uit het stopcontact verwijderen, de oorzaak van de oververhitting wegnemen en het apparaat weer aansluiten. Indien deze storing zich regelmatig voordoet, raadpleeg dan de klantenservice.

**CE** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;
- Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische compatibiliteit en latere amendementen;

### Verwerking van het apparaat



Mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

## BESCHRIJVING

- A** Controlelampje
- B** Thermostaat
- C** Vermogenskeuzeschakelaar
- D** Schuifknop
- E** Timer

### Algemene aanwijzingen

Het apparaat uit de verpakking verwijderen. Controleer of het apparaat of de voedingskabel tijdens het transport schade hebben opgelopen. Het apparaat in geval van beschadiging niet gebruiken.

Al het op het apparaat aangebrachte reclamemateriaal verwijderen. Het apparaat kan gebruikt worden op de vloer en bevestigd aan de muur. De voeten niet monteren indien het apparaat aan de muur wordt bevestigd.

### Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het op het etiket aangegeven verbruik (Watt) te garanderen.
- Indien men tegelijkertijd meerdere apparaten gebruikt is het belangrijk er voor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in staat is het vereiste vermogen te garanderen.

### Gebruik op de vloer, montage voeten

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier PH2x100 (kruiskop)

2 bijgeleverde schroeven 3.5x13 PH (F)

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga, voor de montage van de voeten, als volgt te werk:

- Plaats de twee haakjes in de sleuven en draai de voet totdat deze vast klikt, zoals weergegeven in afbeelding 2.
- Plaats de twee pinnen in de betreffende gaatjes.
- Zet de voet vast met de bijgeleverde schroef (F) (afbeelding 3).
- Raadpleeg afbeelding 4 voor de minimumafstanden van het apparaat vanaf de muur.

De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel met als zonder ventilatie "3".



**Let op!** Gebruik het apparaat nooit zonder voeten als het niet aan de muur is gemonteerd.

## Installatie aan de muur

De kit voor de installatie aan de muur bevat:  
2 bovenste metalen bevestigingsbeugels (G)  
2 onderste metalen bevestigingsbeugels (H)  
2 schroeven 3,5 x 9,5 PH (I)  
4 schroeven 4,5 x 25 PH (J)  
4 kunststof pluggen 6 x 30 (K)

## Benodigd gereedschap en geschatte montagetijd

Phillipschroevendraaier PH 2x100 (kruiskop)

Geschatte montagetijd: 30 minuten

Controleer, alvorens het apparaat te installeren:

- a. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- b. De stekker en het stopcontact dienen na de installatie eenvoudig bereikbaar te zijn.
- c. Let op om tijdens de installatie geen elektrische of andere leidingen te beschadigen.
- d. Bewaar afstand tot gordijnen of ontvlambare materialen.

Verricht de volgende procedure voor de installatie aan de muur:

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond. Met behulp van een schroevendraaier de twee beugels H met de schroeven I bevestigen zoals getoond in afb. 6.

1. Alvorens de gaten in de muur te boren, de exacte plek markeren en hierbij de minimumafstanden bewaren zoals getoond in afb. 5. De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel met als zonder ventilatie "✳".
2. Boor de gaten op de door u gemarkeerde plekken en plaats de kunststof pluggen K. Gebruik voor bakstenen muren een betonboor van 6 mm. In geval van gipsplaten of valse (holle) wanden is het gebruik van geschikte schroeven en verankeringspluggen aangeraden (niet meegeleverd).
3. Bevestig de 2 metalen beugels G aan de muur met de meegeleverde schroeven J.
4. Hang het apparaat op aan de beugels.
5. Markeer de onderste bevestigingspunten in overeenkomst met de gaten van de beugels H. Verwijder het apparaat, boor de onderste gaten en plaats de pluggen K.
6. Nu kunt u het apparaat weer ophangen aan de beugels en de onderkant van het apparaat vastzetten met de 2 overgebleven schroeven J.

## GEBRUIK

### Werking en gebruik

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop

(B) naar de stand 6 en schakel het apparaat in met de vermogenskeuzeschakelaar (C) zoals hieronder weergegeven:

- Het controlelampje (A) gaat branden.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Min** om het minimumvermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Med** om het gemiddelde vermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Max** om het maximumvermogen te kiezen.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen: draai de vermogenskeuzeschakelaar naar "0" en de thermostaat naar ✳ en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

### De thermostaat instellen

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop (B) langzaam naar links tot men een klik hoort. Draai niet verder door. Het controlelampje (A) gaat uit. De thermostaat zal automatisch de ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de lente, in de herfst of op minder koude dagen kan men door gebruik te maken van het minimumvermogen energie besparen.

### Vorstpreventie

Met de thermostaatknop (B) in stand ✳ en één van de vermogensniveaus gekozen, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

### Modellen voorzien van ventilatie.

Het toestel is uitgerust met een ventilator waarmee een nog snellere en meer gelijkmatige verwarming verkregen kan worden. Om deze functie te activeren, draai de vermogenskeuzeschakelaar (C) naar Max ✳.

### Modellen voorzien van een 24-uurs timer

De timer is altijd actief wanneer het apparaat met het stopcontact is verbonden om zo gesynchroniseerd te blijven met de plaatselijke tijd. Om het apparaat zonder timer te doen functioneren, plaats de schuifknop van de timer (D) op ☹ OFF. Om het apparaat op de ingestelde tijden te laten werken, plaats de schuifknop van de timer op ☺ ON (afb. 1) en ga verder zoals hieronder beschreven:

- Controleer de tijd door middel van een klok of een horloge. Bijvoorbeeld: wanneer het 10:00 uur is, draai dan de genummerde schijf van de programmering tot het nummer 10 overeenkomt met de markering van de schuifknop.
- Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten functioneren door de tandjes naar buiten te duwen (zie afbeelding). Elke tandje komt overeen met een periode

van 30 min. Aan het einde van de procedure zijn de met de periodes van functionering overeenkomstige segmenten zichtbaar.

- Op deze wijze zal het apparaat elke dag met dezelfde instellingen automatisch functioneren. (Belangrijk: het apparaat moet altijd op het stopcontact aangesloten zijn)
- Wijzig de programmering door de tandjes in de beginstand te plaatsen en nieuwe intervallen in te stellen.
- Schakel het apparaat uit door de vermogensknop op "0" te plaatsen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding

Zie typeplaatje


Stroomverbruik

"

## ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig. HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

## PROBLEMEN OPlossen

PROBLEEM	ORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet.	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer op eventuele verstoppingen.	De verstopping verwijderen, het apparaat van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af laten koelen. Indien het probleem aanhoudt, raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.
	De schakelaar staat op "0".	Verplaats de vermogenskeuzeschakelaar naar de standen MIN, MED of MAX 
	De thermostaat is te laag ingesteld.	Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.
	Stel de timer in.	Controleer of de timer op de juiste plaatselijke tijd is ingesteld alsook de juiste positie van de tandjes.