

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανατώσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το φρυγάνισμα ψωμιού. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη ή αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι: η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, κάτω από τη συσκευή; η πρίζα του ρεύματος διαθέτει γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα ή την προέκταση. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι η φρυγανιέρα, το ηλεκτρικό καλώδιο και το φως δεν είναι βρεγμένα και ΠΟΤΕ μην βάζετε τα χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιρία ή φύλλα αλουμινίου, στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πριν την καθαρίσετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων από το εσωτερικό της.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή

βλάβης στη συσκευή.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται για χρήση σε χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, η πλαστική σακούλα που περιέχει το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην αποσυνδέετε το φως από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως σε νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου,

ή αντικατάστασής του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε το φύλλο εγγύησης.

- Όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, αν και οι παρούσες οδηγίες προσπαθούν να καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι σημαντικό να είσαστε προσεκτικοί και λογικοί, κυρίως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- Κατά τη λειτουργία, η περιοχή γύρω από τις υποδοχές για το ψωμί θερμαίνονται: χρησιμοποιήστε τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους διακόπτες και τις πλαστικές χειρολαβές.
- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά. Κατά συνέπεια μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν λειτουργεί: μπορεί να υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ντουλάπια.
- Τα καμένα τρόφιμα μπορεί να πιάσουν φωτιά. Επομένως μην αφήνετε τη φρυγανιέρα χωρίς επίτηρηση και ρυθμίστε στο ελάχιστο το βαθμό φρυγανίσματος σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε πολύ λεπτές ή ξερές φέτες ψωμιού, γιατί πιάνουν εύκολα φωτιά.
- Ποτέ μην ζεσταίνετε φαγητά με γέμιση (π.χ. πίτσα): αν στάζουν στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο για τα ψίχουλα: τα ψίχουλα μπορεί να δημιουργήσουν καπνό ή να προκαλέσουν πυρκαγιά.



Σημείωση:



Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο και σε άριστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλες τις ετικέτες και τη συσκευασία της φρυγανιέρας.

- Για να καθαρίσετε τη σκόνη που μπορεί να συγκεντρωθεί κατά τη μεταφορά, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό πανί.

Ε Τα υλικά και τα εξαρτήματα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004.

Διάθεση της συσκευής

-  Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Υποδοχές ψωμιού
- B** Μοχλός λειτουργίας (on/off)
- C** Παραθυράκι ελέγχου βαθμού φρυγανίσματος
- D** Διακόπτης ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος
- E** Δίσκος για ψίχουλα
- F** Πλήκτρο ξεπαγώματος
- G** Πλήκτρο ζεστάματος
- H** Πλήκτρο “bagel”
- I** Πλήκτρο stop/cancel
- L** Αφαιρούμενη διάταξη “Warming Rack” (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός (**B**) είναι ανασηκωμένος και ότι ο διακόπτης (**D**) είναι ρυθμισμένος για μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος. Για να εξαλείψετε την οσμή “καινούργιου” την πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον επί 5 λεπτά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (**A**), στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό (**B**) τέρμα κάτω.



Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός (**B**) δεν παραμένει κατεβασιμένος.

- Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει ανασηκώνοντας και τις φέτες του ψωμιού.
- Αν το ψωμί δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος γυρνώντας το διακόπτη (**D**). Αν αντίθετα το ψωμί έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.
- Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας απλώς το πλήκτρο stop/cancel (**I**).



Κίνδυνος εγκαυμάτων! κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι υποδοχές για το ψωμί αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε!

Λειτουργία “Ξεπαγώματος”

Μπορείτε να φρυγανίσετε φρέσες κατεψυγμένου ψωμιού πιέζοντας το πλήκτρο “ξεπαγώματος” (F) αφού κατεβάσετε το μοχλό (B). Ο κύκλος ψησίματος παρατείνεται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός φρυγανίσματος. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία ξεπαγώματος.

Λειτουργία ζεστάματος

Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος (G). Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία. Σημειώστε ότι ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

Λειτουργία “bagel” (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)

Η λειτουργία “bagel” σας επιτρέπει να φρυγανίσετε ψωμί, πίτες και muffin σε μία μόνο πλευρά (την εσωτερική), ενώ η άλλη πλευρά (η εξωτερική) παραμένει ζεστή.

Οι πίτες και τα muffin πρέπει να κοπούν στη μέση πριν αρχίσετε το φρυγάνισμα. Κατεβάστε το μοχλό on/off (B) και πιέστε το πλήκτρο “bagel” (H). Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

Χρήση του πλήκτρου stop/cancel

Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο stop/cancel (I).



Προσοχή! μη ζορίζετε το μοχλό on/off (B), χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο stop/cancel (I).

Δίσκος για ψίχουλα

Πρέπει να αδειάζετε τακτικά το δίσκο για ψίχουλα (E) επειδή η συσσώρευση ψίχουλων μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα (E).

Διάταξη “WARMING RACK” (L) (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διάταξη για να ζεστάνετε τα κρουασάν.

- Στερεώστε το “warming rack” στη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα της σελίδας 3.

- Ακουμπήστε το κρουασάν στη σχάρα.
- Στρέψτε τη λαβή στο βαθμό φρυγανίσματος (D) και στην επιθυμητή ρύθμιση.
- Χαμηλώστε το μοχλό έναυσης (B) μέχρι να μπλοκάρει.
- Αν τα κρουασάν δεν είναι αρκετά ζεστά, την επόμενη φορά επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μη βάζετε τρόφιμα που μπορούν να στάξουν κατά το ψήσιμο. Εκτός από τη δυσκολία καθαρισμού, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα από τυχόν υπολείμματα πριν από κάθε χρήση.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές. Μη βάζετε προυνία ή άλλα εργαλεία στη φρυγανιέρα για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αντιστάσεις της συσκευής. Αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και ανακινήστε την ελαφρά για να πέσουν τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελείται μετά την αποσύνδεση του φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε το φιν και αδειάζετε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που μπλοκάρουν οι φέτες, αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη φρυγανιέρα και ανακινήστε την ελαφρά.
- **ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς	“