

## DŮLEŽITÉ UPOZORNENIA

### Bezpečnostné upozornenia



#### Nebezpečenstvo!

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Tento spotrebič je určený iba opekanie chleba. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Pred vsunutím zástrčky do sieťovej elektrickej zásuvky, skontrolujte, či: napätie elektrickej siete zodpovedá hodnote uvedenej na štítku s technickými údajmi; sieťová zásuvka je vhodne a dostatočne uzemnená. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nedodržania tohto predpisu.
- V prípade, že zástrčka spotrebiča a zásuvka siete sú odlišného typu, dajte vymeniť zásuvku siete odbornému technikovi za iný druh, vyhovujúci zástrčke. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdujovacích zásuviek a/alebo predlžovacích káblov. Ak by bolo ich použitie skutočne nevyhnutné, použite výhradne jednoduché adaptéry alebo rozdujky a predlžovacie káble, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom, pričom dávajte pozor, aby ste neprekročili hraničný príkon vyznačený na adaptéri a/alebo predlžovacom kábli. Ak je prívodný elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť výrobcovi alebo v jeho stredisku technického servisu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Aby sa predišlo riziku zásahu elektrickým prúdom, uistite sa, že sa hriankovač, prívodný elektrický kábel ani zástrčka nenamočia a NIKDY nevsúvajte ruky ani kovové predmety, ako nože alebolobal, do vnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Spotrebiča sa nedotýkajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Keď spotrebič nepoužívate, vždy pred čistením alebo pred pokusom o vytiahnutie zablokovaných potravín vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.



#### Pozor!

Nedodržanie pokynov môže byť alebo je príčinou zranení alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nesmie sa používať: v priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, v zariadeniach určených pre agroturistiku, v hoteloch, motelloch ani iných ubytovacích štruktúrach a izbách určených na prenájom.
- Aby ste predišli riziku udusenía, platové vrecko, v ktorom bol spotrebič dodaný, sa nesmie uchovávať v dosahu detí.
- Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dohliadajte na deti, aby sa so spotrebičom nehrali. Úkony pri čistení a údržbe smú vykonávať aj deti za podmienky, že majú viac ako 8 rokov a sú pod stálym dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajú v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Nevyťahujte zástrčku ťahaním za elektrický kábel.
- Spotrebič nenechávajú vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, mráz a pod.).
- Spotrebič, prívodný elektrický kábel, ani zástrčku neponárajte do vody.
- Spotrebič sa nesmie nechávať v činnosti aktívovaný vonkajším časomerom ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko.

Podrobné informácie nájdete na záručnom liste.

- Tak ako u všetkých elektrických spotrebičov, aj keď návody opisujú takmer všetky možnosti, treba vždy dávať pozor a brať ohľad pri použití prístroja na bezpečnosť, hlavne keď v prítomnosti detí.



### **Nebezpečenstvo popálenia!!**

Nedodržanie pokynov môže byť príčinou popálenia alebo obarení.

- Počas činnosti sa okolie otvorov na vloženie veľmi zohrejú: pri obsluhu spotrebiča sa dotýkajte iba ovládačov a plastových rukovätí.
- Chlieb je potravina, ktorá sa môže vznietiť. Preto tento spotrebič nepoužívajte pod záclonami ani v ich blízkosti, ani v blízkosti iných horľavých materiálov.
- Spotrebič počas používania neprikrývajte. mohol by sa prehriať a vznietiť sa.
- Odporúča sa nepoužívať hriankovač priamo pod závesnými skrinkami kuchynskej linky.
- Prípálené potraviny sa môžu vznietiť. Hriankovač nikdy nenechávajte zapnutý bez dozoru a v prípade hriankovania tenkých alebo suchých krajcov chleba nastavte nižší stupeň hriankovania, pretože tenké a suché krajce sa môžu ľahko spáliť.
- Nikdy neohrievajte plnené alebo obložené jedlá (napr. pizza): plnka, ktorá by kvapkala do vnútra spotrebiča by mohla byť príčinou požiaru.
- Pravidelne čistite tácku na zachytávanie omrvínok: omrvinky môžu byť príčinou dymu alebo požiaru.



### **Poznámka:**

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Uistite sa, že ste z hriankovača odstránili všetky nálepky a obaly.
- Na odstránenie prachu, ktorý by sa mohol nahromadiť počas prepravy, stačí spotrebič poutierať mäkkou a suchou handrou.



Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

### **Likvidácia spotrebiča**



Nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredu.

### **POPIS**

- A** Vkladacie otvory
- B** Páka zapnutia
- C** Indikátor stupňa opekania
- D** Regulačný gombík stupňa opekania
- E** Tácka na zachytávanie omrvínok
- F** Tlačidlo rozmrazovania
- G** Tlačidlo ohrevu
- H** Tlačidlo „bagel“
- I** Tlačidlo stop/cancel
- L** Odnímateľné zariadenie “Warming Rack” (iba na niektorých modeloch)

### **POUŽÍVANIE**

- Skontrolujte, či je páčka (**B**) zdvihnutá a či je gombík (**D**) nastavený na stredný stupeň opekania.
- Spotrebič zapojte do zásuvky elektrickej siete. Aby ste pri prvom použití odstránili pach „nového“, zapnite spotrebič bez potravín aspoň na 5 minút. Počas tohto úkonu miestnosť verajte.
- Do vkladacích otvorov (**A**) vložte krajce chleba, potom stlačte páčku (**B**) až na doraz.



**Poznámka:** ak spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete, páčka (**B**) neostane dolu.

- Po ukončení opekania sa páka zdvihne, čím sa zdvihnú aj krajce chleba.
- Ak hrianka nie je dostatočne opečená, nastavte vyšší stupeň opekania otočením gombíka (**D**). Ak je hrianka opečená príliš, zvolte nižší stupeň opekania.
- Opekание môžete kedykoľvek prerušiť jednoduchým stlačením tlačidla stop/zrušiť (**I**).



**Nebezpečenstvo popálenia!!** počas činnosti sa vkladacie otvory (**A**) veľmi zohrejú. Nedotýkajte sa ich!

### **Funkcia „Rozmrazovanie“**

Zmrazené krajce chleba môžete opekať stlačením tlačidla „rozmrazovanie“ (**F**) ihneď po stlačení páčky (**B**); cyklus opekania sa predĺži, aby sa dosiahlo želané opekanie. Svetelná kontrolka ostane svietiť, kým sa bude používať funkcia rozmrazovania.

### Funkcia ohrevu

Stlačte páčku zapalovania (B) a stlačte tlačidlo ohrevu (G). Kontrolka ohrevu ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie. Treba podotknúť, že doba ohrevu je nemenná a nedá sa zmeniť ovládačom na reguláciu stupňa opekania.

### Funkcia „bagel“ (opekanie na jednej strane)

Funkcia „bagel“ umožňuje opekanie chleba, zemiľ a muffin iba na jednej strane (vnútornej), zatiaľ čo druhá strana (vonkajšia) ostane teplá. Pred opekaním zemiľ a muffin ich musíte prekrojiť na polovice; spustíte páčku zapnutia (B) a stlačte tlačidlo "bagel" (H). Kontrolka funkcie bagel ostane svietiť počas celej doby používania tejto funkcie.

### Použitie tlačidla stop/cancel (stop/zrušiť)

Aby ste proces opekania prerušili, stlačte tlačidlo stop/cancel (I) kedykoľvek.



**Pozor!** páčku zapnutia (B) nepresúvajte silou; vždy používajte tlačidlo stop/cancel (I).

### Podnos na zachytávanie omrvínok

Podnos na zachytávanie omrvínok (E) treba pravidelne vyprázdňovať, pretože nahromadenie omrvínok môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo požiaru. Po opekaní nechajte hriankovač vychladnúť, potom vyberte podnos na zachytávanie omrvínok (E) a vyprázdňte ho.

### Zariadenie "Warming Rack" (L) (iba na niektorých modeloch)

Pomocou tohto zariadenia zohrejete croissanty.

- Pripevnite zariadenie "warming rack" k jednotke tak, ako je znázornené na popisnom obrázku na str. 3.
- Umiestnite buchty na gril.
- Otočte ovládacím gombíkom stupňa pečenia (D) do požadovanej polohy.
- Znížte páku spustenia zariadenia (B) kým sa nezablokuje.
- Ak briošky nie sú dosť horúce, nabudúce vyberte vyšší stupeň praženia.

### ODPORÚČANIA

- Spotrebič nenechávajte zapnutý na prázdno (teda bez krajcov chleba).
- Nepoužívajte veľmi tenké, ani polámané krajce chleba.
- Do hriankovača nekladajte potraviny, z ktorých by mohli kvapkať kvapaliny. Okrem toho, že sa sťažuje čistenie, môže to byť príčinou požiarov. Okrem toho je pred každým použitím dôležité očistiť podnos na zachytávanie omrvínok od nakvapkaných zvyškov.

- Nikdy nekladajte (násilne) príliš veľké kusy potravín. Pri vyberaní chleba do vnútra hriankovača nevsúvajte vidličky, ani žiadne iné predmety, pretože by sa mohli poškodiť odpory spotrebiča. Zablockované kusy potravín vyberte tak, že vytiahnete zástrčku z elektrickej siete, spotrebič prevrátite a potrasiete ním, aby sa potraviny uvoľnili.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Akúkoľvek operáciu čistenia a údržby treba urobiť po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky elektrickej siete.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Vonkajšiu časť spotrebiča musíte čistiť iba navlhčenou utierkou. Nepoužívajte abrazívne prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- **NEPONÁRAJTE DO VODY.**
- Po každom použití vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky a vyprázdňte podnos na zachytávanie omrvínok umiestnený na dne spotrebiča
- Ak by sa hrianky zablokovali, vytiahnite zástrčku, hriankovač obráťte a mierne ním potraсте.
- **NIKDY SA NEDOTÝKAJTE ŽIADNEJ ČASTI HRIANKOVAČA OSTRÝMI PREDMETMI, PREDOVŠETKÝM VNÚTRI VKLADACÍCH OTVOROV.**

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítko s technickými údajmi

Príkron