


الوصف

يُرجى ملاحظة: يمكن أن تعرض الشاشة الحرارة سواءً بالدرجة مئوية أو فهرنهايت. من أجل تغيير وحدة قياس الحرارة، اضغط على زر + لضبط ثوانٍ، ثم اتركه.

وظيفة الوضع البيئي


في وضع التشغيل هذا فإن الجهاز يضبط أوتوماتيكياً مستوى الطاقة من أجل ضمان الراحة المثالية مع تخفيض استهلاك الطاقة. يبلغ ضبط الحرارة القصوى 26° مئوية. من أجل تنشيط هذه الوظيفة، اضغط على زر الوضع الاقتصادي (D).




زر التذبذب




إذا رغبت في أن يوزع الجهاز تدفق الهواء على سطحٍ أوسع، اضغط على زر التذبذب (C)  سوف يتذبذب الجهاز إلى اليمين وإلى اليسار. من أجل إيقاف التذبذب في الوضع المرغوب به، اضغط فقط على زر التذبذب (C) مرة أخرى.

المؤقت الرقمي 24 ساعة

يمكن تنشيط هذه الوظيفة من أي وضع تشغيل.

التشغيل المؤقت: والجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر المؤقت (E) 

يتم عرض الرمز على الشاشة  بالإضافة إلى الوقت المتبقي قبل أن يعمل الجهاز. من أجل ضبط المؤقت، استخدم زري التعديل + و - (B)، ثم انتظر ثوانٍ قليلة من أجل ضبط البرمجة. تعود الشاشة إلى عرض  وضع الاستعداد والرمز  من أجل الإشارة إلى أنك قد ضبطت المؤقت. عند الوصول إلى الوقت المبرمج، يعمل الجهاز بنفس الضبط المستخدم أثناء العملية السابقة.

الانطفاء المؤخر: والجهاز يعمل، اضغط على زر المؤقت (E)  يتم عرض الرمز على الشاشة  والوقت المتبقي قبل أن ينطفئ الجهاز. من أجل ضبط المؤقت، استخدم زري التعديل + و - (B)، ثم انتظر ثوانٍ قليلة من أجل ضبط البرمجة. تعود الشاشة لعرض الإعدادات الحالية والرمز  من أجل الإشارة إلى أنك قد قمت بضبط المؤقت.

عند الوصول إلى الوقت المبرمج ينطفئ الجهاز أوتوماتيكياً. إذا رغبت في العودة إلى التشغيل بدون المؤقت، اضغط على زر المؤقت (E) مرتين.

يختفي رمز المؤقت  من شاشة العرض.

استخدام التحكم عن بعد (موديلات معينة فقط)

تتوافق الوظائف على جهاز التحكم عن بعد مع تلك الموجودة على لوحة التحكم. انظر فصل "التشغيل والاستخدام" في الصفحة السابقة للحصول على وصف الوظائف.

A زر التشغيل/الاستعداد

B +/- زرا التعديل

C زر التذبذب

D زر وظيفة "الوضع الاقتصادي"

E زر المؤقت

F زر الوضع (من أجل اختيار وضع التشغيل)

G مصباح الإشارة إلى الطاقة

H غطاء خلفي بمرشح

I جهاز استقبال التحكم عن بعد (بعض الموديلات فقط)

الاستخدام

التثبيت

لا يجوز استخدام الجهاز إلا على سطح أفقي. لا تزيد من حمل الدائرة الكهربائية. تجنب استخدام نفس المقبس لأجهزة أخرى.

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

قبل إدخال قابس الجهاز في مقبس التيار الكهربائي، تأكد من أن الطاقة الواردة من المقبس تتوافق مع القيمة المشار إليها على لوحة البيانات وأن الطاقة الواردة من المقبس مناسبة للحمل.

التشغيل والاستخدام

- قم بتوصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي.
- يُصدر الجهاز صوت تنبيه ييب ويُضيء مصباح الإشارة إلى الطاقة (G) ويبقى مصباحاً أبيضاً أثناء تزويد الجهاز بالطاقة. ينقل الجهاز إلى وضع الاستعداد.
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (A) من أجل تشغيل الجهاز. سوف تبدأ التدفئة وفقاً للإعدادات المحددة مسبقاً.
- اضغط على زر الوضع (F) من أجل اختيار إحدى الوظائف المتاحة التالية:

التهدئة

في وضع التشغيل هذا تعمل المروحة فقط، ولذا لا يقوم الجهاز بتدفئة الغرفة.

منع التجمد

في وضع التشغيل هذا يُحافظ الجهاز على الغرفة في درجة حرارة 7 مئوية لتجنب درجات الحرارة الخاصة بالتجمد.

التدفئة 1 والتدفئة 2

في وضع التشغيل هذا يمكنك ضبط الحرارة المرغوب بها عن طريق الضغط على زري التعديل + و - (B).

التدفئة 1 (المستوى الأدنى من الطاقة):

يعمل الجهاز على الحد الأدنى من الطاقة، مع الحد أوتوماتيكياً من الضوضاء واستهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.

التدفئة 2 (المستوى الأقصى من الطاقة):

يعمل الجهاز على الحد الأقصى من الطاقة من أجل تدفئة الغرفة سريعاً.


من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (A). يمكن أن تعرض الشاشة عدداً تنازلياً لمدة 6 ثوانٍ تقريباً. من أجل إطفاء الجهاز تماماً، أزل القابس من المقبس.

إدخال أو استبدال البطاريات



شكل 1

- يتم توريد جهاز التحكم عن بعد مع بطارية ليثيوم CR2032. من أجل تشغيل الجهاز، أزل شريط غطاء البطارية، عن طريق جذبها.
- من أجل استبدال البطاريات، أزل غطاء البطارية عن طريق تدويره. استبدل البطارية مع الانتباه إلى الالتزام بالأقطاب الصحيحة على النحو الموضح في شكل 1.

- أعد وضع الغطاء عن طريق لفه باتجاه موضعه .
- يجب إزالة البطاريات القديمة والتخلص منها طبقاً للتشريعات السارية حيث أنها ضارة بالبيئة.

الصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن مقيس التيار الكهربائي، قبل تنفيذ أية صيانة.
- أثناء الفصل الذي يُستخدم به الجهاز، نظف مأخذ الهواء وشبكات خروج الهواء بانتظام عن طريق استخدام مكنسة كهربائية.
- لا تستخدم أبداً مساحيق مسببة للتآكل أو مذيبيات من أجل تنظيف الجهاز.
- مرشح الغبار الذي يحتجز الشوائب الموجودة في الهواء، يكون مدمجاً في الغطاء الخلفي القابل للإزالة. من أجل تنظيف المرشح، أزل الشبكة عن طريق سحبها نحو الخارج. انفخ عليه برفق ثم أعد وضعه في الجهاز.

المواصفات الفنيّة

- فولطية تيار التغذية الطاقة المستهلكة
- انظر لوحة بيانات الجهاز
- "

الحل	السبب	المشكلة
اتصل من فضلك بخدمة العملاء	حساس الحرارة لا يعمل بشكل مناسب	يتم عرض PF ويتم إصدار بيب
أدخل القابس انتظر حتى ينقضي الوقت أو اضغط على الزر (E) مرتين من أجل إلغاء البدء الذاتي واضغط على الزر (A) استخدم زر "+" من أجل زيادة ضبط الحرارة	تأكد من أن القابس متصل بمأخذ التيار الكهربائي. البدء الذاتي يعمل تصل حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المضبوطة	الجهاز لا يعمل
أدخل القابس	تأكد من أن القابس متصل بمأخذ التيار الكهربائي. تم الوصول إلى الحرارة المضبوطة أو انقضى الوقت المضبوط على المؤقت	ينطفئ الجهاز بشكل غير متوقع
تأكد من أن الجهاز يقف إلى الأعلى بشكل صحيح على سطح مستو. إن لم يعمل الجهاز اتصل من فضلك بخدمة العملاء	تم تنشيط مفتاح الانقلاب.	تومض نقطة خضراء والوحدة مطفأة
تأكد من أن الجهاز موضوع بشكل صحيح مع الالتزام بالحد الأدنى من المسافات عن الحائط، أو الأشياء، على النحو المشار إليه في دليل التعليمات، وإلا، ضع الجهاز بشكل صحيح أزل العوائق افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي واترك الجهاز ليبرد. بعد بضع دقائق قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إن لم يعمل الجهاز اتصل من فضلك بخدمة العملاء	الحرارة الداخلية عالية للغاية. يوجد عائق أما على مدخل أو مخرج الهواء.	تعرض الشاشة "Ht" وامضة