



**Register Now**   
[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

5717710211\_00\_0720

---








KG200 - 210

MLIN ZA KAFU  
KAVNI MLINČEK



---

DeLonghi



## **HR - Opis uređaja**

- A1. Poklopac posude za kavu (pritisnite za početak mljevenja)
- A2. Uklonjiva posuda za kavu
- A3. Kabelski namotaj
- A4. Indikatorske lampice stupnja mljevenja (samo KG210)
- A5. Izbornik broja šalica (samo KG210)
- A6. Četka za čišćenje

**Prije uporabe uređaja uvijek pročitajte sigurnosna upozorenja.**

**Pozor:**

- Između jedne i druge upotrebe mora proći najmanje jedna minuta kako bi se spriječilo pregrijavanje uređaja.
- Da bi se osigurala dobra kvaliteta u smislu svežine kave, uvijek, nakon svake uporabe, očistite uređaj, posebno kod mljevenja kave nakon mljevenja drugih namirnica (npr. šećera). Međutim, nije preporučljivo mljeti uljaste sjemenke (npr. kikiriki) ili previše tvrde sjemenke (npr. rizba).
- Imajte na umu da nakon otpuštanja poklopca, čak i samo na nekoliko trenutaka, uređaj se resetira i smatra početkom mljevenja kao da se u unutrašnjosti nalaze cijela zrna.

## **SL - Opis aparata**




- A1. Pokrov posode za kavo (pritisnite za mletje)
- A2. Izvlečna posoda za kavo
- A3. Navijalnik kabla
- A4. Signalne lučke za stopnjo mletja (samo KG210)
- A5. Stikalo za izbiro števila skodelic (samo KG210)
- A6. Čopić za čišćenje

**Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili.**






**Pozor:**

- Med eno in drugo uporabo mora miniti vsaj minuta, da se aparat ne pregreje.
- Če želite zagotoviti dobro svežino kave, aparat vedno očistite po vsaki uporabi, še posebej pri mletju kave po tem, ko ste mleli druga živila (npr. sladkor). Vendar pa ni priporočljivo mleti oljnih (npr. arašidov) ali pretrdih semen (npr. rizba).
- Pazite, ker se naprava, če se pokrov sprosti, četudi le za nekaj trenutkov, ponastavi in ponovno vrne na začetek mletja, kot če bi v posodi bila cela zrna.






## KG210




## CLEANING



11



12




13



OPEN

14




15




16




17




18



19





20




21

... &gt;



111 mm

223 mm



1000 mm



**KG210**

1020 gr

**KG200**

920 gr